

SUNDBYBERGS CURLINGHALL

NIPPER

- Lyft försiktigt ner nippern på isen.
- Kontrollera att alla **3 bladen** ligger plant mot isen innan du böra dra den.
- Dra nippern **3 stråk** över varje bana i ungefär samma fart som en dragning. Börja ca 30 centimeter från sidolinjen så att det blir en överlappning mellan stråken.
- Borsta/torka** (använd handskar) av bladen efter användning.
- Lyft tillbaka nippern och ställ den på de **gula klackarna**. Se till att bladen vilar fritt.